

Manual de utilizare

S23B550V
S27B550V

Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs,
iar specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă,
pentru a îmbunătăți performanța.

Cuprins

ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL

7

7

7

8

8

9

9

10

10

11

13

17

PREGĂTIRI

18

18

19

20

20

22

23

23

24

25

27

UTILIZAREA

"MHL(MOBILE HIGH- DEFINITION LINK)"

28

29

31

CONECTAREA ȘI UTILIZAREA UNUI DISPOZITIV SURSĂ

32

32

32

Drepturi de autor

Pictograme utilizate în acest manual

Simboluri pentru măsuri de siguranță

Curățarea

Curățarea

Asigurarea spațiului de instalare

Precauțiuni privind depozitarea

Măsuri de siguranță

Electricitate și siguranță

Instalarea

Funcționare

Poziția corectă de utilizare a produsului

Verificarea conținutului

Îndepărtarea ambalajului

Verificarea componentelor

Componente

Butoane frontale

Partea din spate

Instalarea

Atașarea stativului

Reglarea înclinării produsului

Instalarea unui kit de montare pe perete sau a
unui stativ de birou

Sistemul de blocare antifurt

"MHL" (Mobile High-Definition Link)

Utilizarea "MHL"

Dezactivarea "MHL"

Înainte de conectare

Verificări înainte de conectare

Conectarea alimentării

Cuprins

	33	Conectarea și utilizarea unui PC
	33	Conectarea la un PC
	35	Conectarea la căști sau boxe
	37	Instalarea driverului
	38	Setarea rezoluției optime
	39	Modificarea rezoluției utilizând un PC
CONFIGURAREA ECRANULUI	43	Brightness
	43	Configurarea setării Brightness
	44	Contrast
	44	Configurarea Contrast
	45	Sharpness
	45	Configurarea Sharpness
	46	SAMSUNG MAGIC Bright
	46	Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright
	48	SAMSUNG MAGIC Angle
	48	Configurarea SAMSUNG MAGIC Angle
	50	Coarse
	50	Reglarea Coarse
	51	Fine
	51	Reglarea Fine
	52	Response Time
	52	Configurarea Response Time
	53	HDMI Black Level
	53	Configurarea setărilor HDMI Black Level
CONFIGURAREA NUANȚEI	54	SAMSUNG MAGIC Color
	54	Configurarea SAMSUNG MAGIC Color
	55	Red
	55	Configurarea culorii Red

Cuprins

	56	Green
	56	Configurarea Green
	57	Blue
	57	Configurarea Blue
	58	Color Tone
	58	Configurarea setărilor Color Tone
	59	Gamma
	59	Configurarea Gamma
REDIMENSIONAREA SAU RELOCAREA ECRANULUI	60	H-Position & V-Position
	60	Configurarea H-Position & V-Position
	61	Image Size
	61	Modificarea opțiunii Image Size
	62	Menu H-Position & Menu V-Position
	62	Configurarea Menu H-Position & Menu V-Position
CONFIGURARE ȘI RESETARE	63	Reset
	63	Reinițializarea setărilor (Reset)
	64	Language
	64	Modificarea opțiunii Language
	65	Eco Saving
	65	Configurarea Eco Saving
	66	Off Timer On/Off
	66	Configurarea Off Timer On/Off
	67	Off Timer Setting
	67	Configurarea Off Timer Setting
	68	PC/AV Mode
	68	Configurarea PC/AV Mode
	69	Key Repeat Time
	69	Configurarea Key Repeat Time

Cuprins

	70	Auto Source
	70	Configurarea Auto Source
	71	Display Time
	71	Configurarea Display Time
	72	Menu Transparency
	72	Modificarea Menu Transparency
MENIUL INFORMAȚII ȘI ALTELE	73	INFORMATION
	73	Afișarea INFORMATION
	74	Configurarea Volume în Ecranul inițial
	74	Volume
	75	Sound Mode
INSTALAREA SOFTWARE-ULUI	76	Magic Tune
	76	Ce este MagicTune?
	76	Instalarea software-ului
	76	Eliminarea software-ului
	78	MultiScreen
	78	Instalarea software-ului
	79	Eliminarea software-ului
GHID DE DEPANARE	80	Cerințe înainte de a contacta centrul Samsung de asistență pentru clienți
	80	Testarea produsului
	80	Verificarea rezoluției și a frecvenței
	80	Verificați următoarele.
	83	Întrebări și răspunsuri
SPECIFICAȚII	85	Specificații generale
	87	Sistemul de economisire a energiei
	88	Tabelul cu modurile standard de semnal

Cuprins

ANEXĂ	91	Contactați SAMSUNG WORLDWIDE
	97	Responsabilitate pentru service contra cost (Costuri clienți)
	97	Produsul nu prezintă defecțiuni
	97	Deteriorarea produsului din vina clientului
	97	Altele
	99	Casarea corectă
	99	Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)
	100	Terminologie
INDEX		

Înainte de a utiliza produsul

Drepturi de autor

În scopul îmbunătățirii calității, conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics deține drepturile de autor asupra acestui manual.


Este interzisă utilizarea sau copierea acestui manual, parțială sau integrală, fără autorizarea Samsung Electronics.

Microsoft, Windows și Windows NT sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.





VESA, DPM și DDC sunt mărci comerciale înregistrate ale Video Electronics Standards Association.

- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care.
 - (a) primiți o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. și produsul nu prezintă nicio defecțiune sau. (de exemplu, în situațiile în care nu ați citit acest manual de utilizare)
 - (b) duceți unitatea la un centru de reparații și produsul nu prezintă nicio defecțiune. (de exemplu, în situațiile în care nu ați citit acest manual de utilizare)
- Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.

Pictograme utilizate în acest manual

	Imaginile următoare sunt doar pentru referință. Situațiile ce pot apărea în viața de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.
---	---

Simboluri pentru măsuri de siguranță


 Avertisment	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănirea gravă sau mortală.
 Atenție	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănire sau pagube materiale.
	Activitățile marcate cu acest simbol sunt interzise.
	Instrucțiunile marcate cu acest simbol trebuie urmate.

Curățarea

Curățarea

Aveți grijă în timpul curățării întrucât ecranul și părțile exterioare ale LCD-urile cu tehnologie avansată sunt ușor de zgâriat.


Pentru curățare, urmați pașii de mai jos.



1. Opriți monitorul și computerul.
2. Deconectați cordonul de alimentare de la monitor.



Țineți cordonul de alimentare de ștecăr și nu atingeți cablul cu mâinile ude. În caz contrar, se poate produce electrocutarea.




3. Ștergeți ecranul monitorului cu o cârpă moale, curată și uscată.




- Nu curățați monitorul utilizând agent de curățare care conține alcool, solvenți sau surfactanți.



- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe produs.



4. Udați cu apă o cârpă moale și uscată și storceți bine pentru a curăța exteriorul monitorului.



5. Conectați cordonul de alimentare la produs după curățarea produsului.
6. Porniți monitorul și computerul.


Înainte de a utiliza produsul

Asigurarea spațiului de instalare

Lăsați spațiu pentru ventilare în jurul produsului. O creștere a temperaturii interne poate cauza un incendiu și provoca deteriorarea produsului. La instalarea produsului, asigurați-vă că lăsați cel puțin spațiul liber indicat mai jos.



Aspectul exterior poate fi diferit în funcție de produs.



Precauțiuni privind depozitarea



Dacă monitorul trebuie curățat în interior, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina 91). (serviciul se efectuează contra cost.)

Măsuri de siguranță


Electricitate și siguranță



Imaginile următoare sunt doar pentru referință. Situațiile ce pot apărea în viața de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.




Avertisment



Nu utilizați un cordon de alimentare sau un ștecăr defect, sau o priză de curent electric montată necorespunzător.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.




Nu conectați prea multe produse în aceeași priză de curent electric.

- În caz contrar, priza se poate supraîncălzi și poate lua foc.




Nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.

- În caz contrar, se poate produce electrocutarea.




Introduceți ștecărul complet, astfel încât să nu atârne liber.

- O conectare instabilă poate provoca un incendiu.



Conectați ștecărul la o priză cu de curent electric cu împământare (numai dispozitive izolate de tip 1)

- Se poate produce electrocutarea sau rănirea.



Nu îndoiți și nu trageți cu forță cordonul de alimentare. Nu trageți obiecte grele utilizând cordonul de alimentare.

- Un cordon de alimentare deteriorat poate provoca electrocutarea sau incendiul.



Nu instalați produsul și nu așezați cordonul de alimentare lângă surse de căldură.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.



Îndepărtați corpurile străine cum ar fi praful din jurul picioarelor ștecărului și priza de curent electric cu o cârpă uscată.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.


Înainte de a utiliza produsul

⚠ Atenție




Nu scoateți din priză cordonul de alimentare în timpul funcționării produsului.

- Produsul poate fi avariat de un șoc electric.




Nu utilizați cordonul de alimentare pentru alte produse decât cele autorizate, furnizate de Samsung.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.



Utilizați o priză de curent electric la care cordonul de alimentare se poate conecta fără a fi obstrucționat.

- Dacă apar orice fel de probleme în funcționarea produsului, scoateți din priză cordonul de alimentare pentru a întrerupe complet alimentarea produsului.
- Alimentarea completă cu energie electrică a produsului nu se poate face utilizând butonul de alimentare.



Țineți de ștecă atunci când deconectați cordonul de alimentare de la priza de curent electric.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Instalarea

⚠ Avertisment




Nu așezați pe produs lumânări, produse contra insectelor sau țigări. Nu instalați produsul lângă surse de căldură.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.



Evitați instalarea produsului în spații înguste, slab ventilate, cum ar fi rafturile bibliotecilor sau dulapurile de perete.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu din cauza creșterii temperaturii interne.



Păstrați ambalajul din plastic al produsului într-un loc ce nu se află la îndemâna copiilor.


- Pericol de sufocare pentru copii!

Înainte de a utiliza produsul




Nu instalați produsul pe o suprafață instabilă sau care vibrează (raft instabil, suprafață cu denivelări etc.)

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.
- Utilizarea produsului într-un spațiu cu vibrații excesive poate avaria produsul și poate provoca incendii.



Nu instalați produsul într-un vehicul sau un spațiu expus prafului, umezelii (stropi de apă, etc.), substanțelor uleioase sau fumului.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.



Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, căldurii sau unui obiect fierbinte, cum ar fi un calorifer.

- În caz contrar, durata de viață a produsului poate fi redusă sau poate izbucni un incendiu.



Nu instalați produsul la îndemâna copiilor mici.

- Produsul poate cădea și poate vătăma copiii.



Uleiul comestibil, cum ar fi uleiul de soia, poate deteriora sau deforma produsul. Nu instalați produsul în bucătărie sau lângă o masă de bucătărie.




Atenție



Aveți grijă să nu scăpați produsul în timpul mutării acestuia.

- În caz contrar, acesta se poate defecta sau poate vătăma pe cineva.



Nu așezați produsul pe partea frontală.


- Se poate deteriora ecranul.



La instalarea produsului într-o incintă sau pe un raft, verificați ca marginea inferioară a părții frontale a produsului să nu iasă în afară.

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.
- Instalați produsul numai în incinte sau rafturi care au dimensiunea corespunzătoare.

Înainte de a utiliza produsul



Așezați cu grijă produsul.

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.



Instalarea produsului într-un loc neobișnuit (un spațiu expus particulelor fine, substanțelor chimice sau temperaturilor extreme sau un aeroport sau o gară feroviară în care produsul trebuie să funcționeze continuu o perioadă lungă de timp) îi poate afecta grav performanțele.

- Dacă doriți să instalați monitorul în astfel de locuri, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina 91) înainte de instalare.

Funcționare



Avertisment




Produsul este străbătut de curent electric de înaltă tensiune. Nu încercați să dezamblați, reparați sau modificați produsul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Pentru reparații, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina 91).




Înainte de a muta produsul, opriți de la butonul de alimentare și deconectați cordonul de alimentare și toate celelalte cabluri conectate.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora și poate provoca electrocutarea sau incendiu.




Dacă produsul emite zgomote ciudate, miros de ars sau fum, scoateți imediat din priză cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 91).

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.



Nu lăsați copiii să se susțină de produs sau să se cațere pe acesta.


- Produsul poate cădea, iar copilul dvs. poate fi grav rănit.



Dacă produsul cade sau suprafața exterioară este deteriorată, opriți produsul, scoateți din priză cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 91).


- În caz contrar, se poate produce electrocutarea sau incendiu.

Înainte de a utiliza produsul



Nu așezați pe produs obiecte grele, jucării sau dulciuri.

- Produsul sau obiectele grele pot cădea atunci când copiii încearcă să ajungă la ele și pot fi răniți grav.



În timpul unei furtuni sau descărcări electrice, opriți produsul și decuplați cordonul de alimentare.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.




Nu scăpați obiecte pe produs și nu loviți produsul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.




Nu mutați produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora și poate provoca defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.




Dacă se descoperă o scurgere de gaze, nu atingeți produsul sau ștecărul. De asemenea, aerisiți imediat încăperea.

- Scânteele pot provoca o explozie sau un incendiu.



Nu ridicați și nu mutați produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora și poate provoca defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.



Nu utilizați asupra și nu păstrați alături de produs substanțe inflamabile sau spray-uri inflamabile.

- Poate apărea electrocutarea sau incendiul.



Verificați ca fantele de aerisire să nu fie obturate de fețe de mese sau draperii.


- În caz contrar, poate apărea un incendiu din cauza creșterii temperaturii interne.

Înainte de a utiliza produsul



Nu introduceți obiecte metalice (tije, monede, cleme de păr, etc.) sau obiecte inflamabile (hârtie, chibrituri etc.) în orificiile de ventilație sau în porturile produsului.

- Dacă în produs pătrund apă sau corpuri străine, opriți produsul, scoateți cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 91).
- Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.




Nu așezați deasupra produsului obiecte care conțin lichide (vaze, oale, sticle, etc.) sau obiecte metalice.

- Dacă în produs pătrund apă sau corpuri străine, opriți produsul, scoateți cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 91).
- Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.




Atenție



Lăsarea ecranului fixat pe o imagine staționară de-a lungul unei perioade mari de timp poate genera efectul de burn-in sau pixeli defecti.

- Dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, activați modul de economisire a energiei sau un economizor animat de ecran.




Scoateți din priză cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp (concediu, etc.).

- În caz contrar, poate izbucni un incendiu din cauza prafului acumulat, a supraîncălzirii, electrocutării sau scurgerilor de curent electric.




Utilizați produsul la rezoluția și frecvența recomandate.

- Vă puteți deteriora vederea.



Nu așezați împreună adaptoarele c.c.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.



Scoateți adaptorul c.c. din pungă de plastic înainte de a-l utiliza.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

Înainte de a utiliza produsul




Nu lăsați să pătrundă apă în dispozitivul de alimentare c.c. și nu lăsați să se ude dispozitivul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Evitați utilizarea produsului în spații exterioare, unde poate fi expus la ploaie sau zăpadă.
- Aveți grijă să nu se ude adaptorul de alimentare c.c. atunci când spălați podeaua.




Nu așezați adaptorul de alimentare c.c. lângă orice tip de sistem de încălzire.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.



Păstrați adaptorul de alimentare c.c. într-un spațiu bine ventilat.



Vederea vi se poate deteriora dacă priviți la ecran de la o distanță prea mică un timp îndelungat.




Nu țineți monitorul întors pe dos și nu-l transportați ținând de suport.

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.




Nu utilizați umidificatoare sau calorifere în apropierea produsului.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.




Odihniți-vă ochii mai mult de 5 minute la fiecare oră de utilizare a produsului.

- Va scădea oboseala ochilor.




Nu atingeți ecranul atunci când produsul este pornit de multă vreme, deoarece acesta poate fi fierbinte.




Depozitați accesoriile mici utilizate împreună cu produsul departe de îndemâna copiilor.

Înainte de a utiliza produsul




Fiți atent(ă) atunci când reglați unghiul produsului sau înălțimea suportului.

- În caz contrar, copiii își pot bloca degetele sau mâinile și se pot răni.
- Înclinarea excesivă a produsului poate duce la căderea acestuia și rănirea persoanelor.



Nu așezați obiecte grele pe produs.

- Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.



Dacă folosiți căști, nu dați volumul la maxim.

- Sunetele puternice pot deteriora auzul.

Poziția corectă de utilizare a produsului




Utilizați produsul în postura corespunzătoare, după cum urmează:

- Îndreptați-vă spatele.
- Lăsați o distanță de 45 până la 50 de cm între ochi și ecran și priviți ușor în jos la ecran.
Ochii trebuie să se afle direct în fața ecranului.
- Reglați unghiul astfel încât lumina să nu se reflecte în ecran.
- Țineți antebrățele perpendiculare pe brațe și la același nivel cu spatele mâinilor.
- Țineți coatele aproximativ în unghi drept.
- Reglați înălțimea produsului astfel încât să puteți țineți genunchii la 90 de grade sau mai mult, călcâiele lipite de podea și brațele sub nivelul inimii.


1.1 Verificarea conținutului

1.1.1 Îndepărtarea ambalajului

- 1 Deschideți cutia ambalajului. Aveți grijă să nu deteriorați produsul atunci când deschideți ambalajul cu un instrument ascuțit.




- 2 Îndepărtați polistirenul Styrofoam de pe produs.



- 3 Verificați componentele și îndepărtați polistirenul și punga din plastic.



Această imagine este numai de referință.




- 4 Depozitați cutia într-un loc uscat, pentru a putea fi folosită la mutarea produsului în viitor.

1.1.2 Verificarea componentelor



- Dacă lipsesc articole, luați legătura cu distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.
- Aspectul componentelor și articolelor comercializate separat poate diferi de imaginea prezentată.


Componente



Ghid de configurare rapidă



Certificat de garanție
(Nu este disponibil în unele țări)




Manual de utilizare




Cablu de alimentare




Adaptor de alimentare c.c.




Cablu D-SUB (opțiune)




Cablu stereo



Cablu HDMI (opțiune)



Cablu MHL



Cablu HDMI-DVI (opțiune)



Stativ



Conector stativ



Componentele pot diferi în locații diferite.


1.2 Componente

1.2.1 Butoane frontale














Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate.

Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Acesta este un buton de tip touch-type (atingere-editare). Apăsați ușor butonul cu un deget.

Pictograme	Descriere
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Deschideți sau închideți meniul de pe ecran (OSD) sau reveniți la meniul anterior. Blocarea meniului OSD: Păstrați setările curente sau blocați comenzile OSD pentru a împiedica modificările accidentale ale setărilor. Activare: Pentru blocarea controlului OSD, apăsați butonul [MENU] timp de 10 secunde. Dezactivare: Pentru deblocarea controlului OSD blocat, apăsați butonul [MENU] mai mult de 10 secunde.  Când controlul OSD este blocat, <ul style="list-style-type: none"> Se pot regla valorile pentru Brightness și Contrast, SAMSUNG MAGICBright și se poate vizualiza INFORMATION.
MHL	<p>Apăsând butonul [MHL] atunci când smartphone-ul dvs. este conectat la [HDMI IN 2 / MHL] de pe produs activează funcția MHL, care vă permite să importați date de pe smartphone pe produs.</p>  Pentru mai multe detalii despre funcția MHL , consultați "2.1 "MHL" (Mobile High-Definition Link)".
▲ / ▼	Vă deplasați în sus sau în jos în cadrul meniului sau modificați valoarea unei opțiuni din meniul OSD.


Pictograme	Descriere
	La afișarea ghidului Butonului, butonul [] activează funcția alocată pentru Volume .
	Confirmați o selecție de meniu. Apăsând butonul [] atunci când meniul OSD nu este afișat, se va schimba sursa de intrare (Analog / HDMI IN 1(DVI) / HDMI IN 2/MHL). Dacă alimentați produsul sau modificați sursa de intrare apăsând butonul [], va apărea în colțul din stânga sus un mesaj care indică sursa modificată de intrare.
AUTO	Apăsați butonul [AUTO] pentru a regla automat setările ecranului.  Modificarea rezoluției în Proprietăți afișare va activa funcția Auto Adjustment .
	Porniți sau opriți ecranul.
 (Indicator luminos de alimentare)	Indicatorul de alimentare este aprins atunci când produsul funcționează corespunzător.  Pentru a reduce consumul de energie, cel mai bine este să deconectați cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp.
Ghidul Butonului	Ghidul Butonului va fi afișat de fiecare dată când apăsați un buton de comandă, înainte de deschiderea meniului de pe ecran. (Ghidul afișează funcția butonului apăsător.) Pentru a accesa meniul atunci când este afișat ghidul, apăsați butonul respectiv din nou. Ghidul Butonului poate varia în funcție de modelul produsului și de funcție. Consultați produsul actual.

1.2.2 Partea din spate



Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate.

Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.




Port	Descriere
	Se face conectarea la adaptorul de alimentare c.c.
HDMI IN 1 (DVI) 	Se face conectarea la un dispozitiv sursă utilizând un cablu HDMI.
HDMI IN 2 / MHL 	Conectați la un dispozitiv sursă care are funcția MHL utilizând cablul MHL . Se face conectarea la un dispozitiv sursă utilizând un cablu HDMI.
	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.
IN 	Conectați un cablu audio la o sursă de intrare audio.
OUT	Se face conectarea la un dispozitiv cu ieșire audio cum ar fi căștile.

1.3 Instalarea


1.3.1 Atașarea stativului




Înainte de asamblarea produsului, așezați produsul jos, pe o suprafață plană și stabilă, astfel încât ecranul să fie cu fața în jos.




Introduceți conectorul stativului în stativ, în direcția indicată în figură.




Verificați conectarea corectă a conectorului stativului.



Răsuciți șurubul de conectare din partea inferioară a stativului până la capăt, astfel încât să fie fixat complet.




Așezați o cârpă moale pe masă pentru a proteja produsul și plasați produsul pe cârpă, astfel încât partea din față a produsului să fie orientată în jos.



Țineți cu mâinile corpul principal al produsului, așa cum se arată în figură.

Împingeți stativul asamblat în corpul principal în direcția săgeții, după cum este indicat în figură.



- Atenție

Nu țineți produsul doar de stativ, în poziție răsturnată.



Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate.


Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

1.3.2 Reglarea înclinării produsului



Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate.

Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.





- Puteți regla înclinarea monitorului.
- Țineți produsul din partea de jos și reglați cu grijă înclinarea.

1.3.3 Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui stativ de birou

Înainte de instalare



Opriti produsul și scoateți cablul de alimentare din priză.







Pentru protejarea produsului, așezați o bucată de material sau o pernă pe o suprafață plană. Apoi, așezați produsul cu fața în jos pe bucata de material sau pe pernă.

Țineți cu mâinile corpul principal al produsului, așa cum se arată în figură.

Trageți stativul în direcția săgeții, ca în figură, pentru a-l detașa.

Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui stativ de birou



A Atașați kitul de montare pe perete sau stativul de birou aici

B Suport (comercializat separat)


Aliniați orificiile și strângeți bine șuruburile de pe suportul de pe produs cu părțile corespunzătoare de pe kitul de montare pe perete sau stativul de birou pe care doriți să îl atașați.



- Utilizarea unui șurub cu o lungime mai mare decât cea standard poate să deterioreze componentele interne ale produsului.
- Lungimea șuruburilor necesare pentru un suport de perete care nu se conformează standardelor VESA poate să varieze în funcție de specificații.
- Nu folosiți șuruburi care nu respectă standardele VESA. Nu atașați kitul de montare pe perete sau stativul de birou aplicând forță excesivă. Există pericolul ca produsul să fie deteriorat sau să cadă și să provoace vătămări corporale. Samsung nu va fi răspunzătoare pentru nicio deteriorare sau vătămare corporală cauzată de utilizarea unor șuruburi necorespunzătoare sau de atașarea kitului de montare pe perete sau a stativului de birou prin aplicarea unei forțe excesive.
- Samsung nu va fi răspunzătoare pentru deteriorările produsului sau vătămările corporale cauzate de utilizarea unui alt kit de montare pe perete decât cel specificat sau de orice încercare de a instala kitul de montare pe perete pe cont propriu.
- Pentru a monta produsul pe perete, cumpărați un kit de montare pe perete care poate fi instalat la cel puțin 10 cm de perete.
- Asigurați-vă că utilizați un kit de montare pe perete care respectă standardele.

1.3.4 Sistemul de blocare antifurt

Un sistem de blocare antifurt vă permite să utilizați produsul în siguranță chiar și când vă aflați în spații publice. Forma și metoda de blocare a dispozitivului de blocare depind de producător. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt. Dispozitivul de blocare este comercializat separat.



Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate.

Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

Pentru a bloca un dispozitiv de blocare antifurt:


- 1 Fixați cablul dispozitivului de blocare antifurt pe un obiect greu, cum ar fi un birou.
- 2 Treceți un capăt al cablului prin bucla de la celălalt capăt.
- 3 Introduceți dispozitivul de blocare în slotul de blocare antifurt din partea posterioară a produsului.
- 4 Blocați dispozitivul de blocare.



- Un dispozitiv de blocare antifurt poate fi achiziționat separat.
- Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt.
- Dispozitive de blocare antifurt pot fi achiziționate din magazine de electronice sau online.

2.1 "MHL" (Mobile High-Definition Link)


Această caracteristică vă permite să vă bucurați de videoclipuri și fotografii (importate de pe un dispozitiv mobil conectat care acceptă **MHL**) pe ecranul produsului.



- Pentru a utiliza funcția **MHL**, aveți nevoie de un dispozitiv mobil certificat **MHL**. Puteți verifica dacă dispozitivul mobil este certificat **MHL** pe site-ul Web al producătorului. Pentru a găsi o listă cu dispozitive certificate **MHL**, vizitați site-ul oficial **MHL** (<http://www.mhlconsortium.org>).
- Pentru a utiliza funcția **MHL** trebuie să instalați cea mai recentă versiune de software pe dispozitivul mobil.
- Pe unele dispozitive mobile, funcția MHL ar putea fi indisponibilă, în funcție de performanțele sau funcționalitatea dispozitivului.
- Întrucât afișajul produsului este mai mare decât cel al dispozitivelor mobile, calitatea imaginii s-ar putea degrada.
- Acest produs este oficial certificat **MHL**. Dacă întâlniți probleme la utilizarea funcției MHL, contactați producătorul dispozitivului mobil.
- Calitatea imaginii s-ar putea degrada la redarea pe produs a conținutului la rezoluție scăzută (importat de pe dispozitivul mobil).

2.1.1 Utilizarea "MHL"


- 1 Conectați portul USB de pe dispozitivul mobil la portul [HDMI IN 2 / MHL] al produsului utilizând cablul **MHL**.




- Dacă se utilizează cablul **MHL**, [HDMI IN 2 / MHL] este singurul port de pe produs care acceptă funcția **MHL**.
- Dispozitivul mobil trebuie achiziționat separat.

- 2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs și la o priză.
(Pentru detalii, consultați "3.2 Conectarea alimentării".)

- 3 Apăsați butonul [**MHL**] pentru a activa modul **MHL**.



- 4 Dacă apare următorul mesaj, modul **MHL** este activat. Va fi afișat, de asemenea, ecranul **MHL**.




- Timpul indicat 3 de secunde (timpul de așteptare înainte de afișarea ecranului MHL) poate varia în funcție de dispozitivul mobil.

Când dispozitivul mobil este în modul de repaus




Când dispozitivul mobil este în modul de repaus, va fi afișat următorul mesaj în locul ecranului MHL. Pentru a afișa ecranul **MHL**, dezactivați modul de repaus.



Dacă dispozitivul mobil nu este conectat sau nu acceptă MHL



- Dacă dispozitivul mobil nu este conectat la produs sau nu acceptă funcția **MHL**, va apărea următorul mesaj.
- Dacă nu este activat modul **MHL**, verificați conexiunea dispozitivului mobil.
- Dacă nu este activat modul **MHL**, verificați dacă dispozitivul mobil acceptă **MHL**.
- Dacă modul **MHL** nu este activat deși dispozitivul mobil acceptă **MHL**, actualizați firmware-ul dispozitivului mobil la cea mai recentă versiune.




Timpul indicat 3 de secunde (timpul de așteptare înainte de afișarea ecranului MHL) poate varia în funcție de dispozitivul mobil.


2.1.2 Dezactivarea "MHL"

Dezactivarea MHL utilizând butonul [MHL]

Dacă este activă funcția **MHL**, apăsați butonul [MHL]. Funcția **MHL** va fi dezactivată.



Sursa de intrare se modifică automat numai la conectarea unui cablu la un alt port decât [HDMI IN 2 / MHL]




Dacă este deconectat cablul sau dispozitivul mobil este oprit

În cazul în care cablul **MHL** este deconectat sau dispozitivul mobil este oprit atunci când este activă funcția **MHL**, funcția **MHL** va fi dezactivată.



- În cazul în care se deconectează cablul **MHL**, produsul va afișa mesajul **Check Signal Cable** și va rămâne în modul **MHL**.
- Timpul indicat 3 de secunde (timpul de așteptare înainte de afișarea ecranului MHL) poate varia în funcție de dispozitivul mobil.

3.1 Înainte de conectare




3.1.1 Verificări înainte de conectare

- Înainte de a conecta un dispozitiv sursă, citiți manualul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul sursă.
Numărul și locațiile porturilor de pe dispozitivele sursă poate diferi de la un dispozitiv la altul.
- Nu conectați cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile.
Cuplarea cablului de alimentare în timpul conectării poate deteriora produsul.
- Verificați tipurile de porturi din partea posterioară a produsului pe care doriți să-l conectați.

3.2 Conectarea alimentării

- Conectați adaptorul de alimentare la mufa [DC 14V] din partea din spate a produsului.
Conectați cablul de alimentare la adaptorul c.c. Apoi, conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs. Introduceți cablul de alimentare în priză.



Tensiunea de intrare este comutată automat.

3.3 Conectarea și utilizarea unui PC

3.3.1 Conectarea la un PC

- Selectați o metodă de conectare adecvată pentru PC-ul dvs.




Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

Conexiunea prin cablu D-SUB (tip analogic)



Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.



- 1 Conectați cablul D-SUB la portul [RGB IN] din partea din spate a produsului și portul RGB al PC-ului.
- 2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs și la o priză. Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC. (Pentru detalii, consultați "3.2 Conectarea alimentării".)
- 3 Apăsați [] pentru a modifica sursa de intrare pe **Analog**.




Pentru a activa sunetul, conectați un cablu audio.

Conectarea utilizând un cablu HDMI



Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.




- 1 Conectați cablul HDMI la portul HDMI din partea din spate a produsului și portul HDMI al PC-ului.
- 2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs și la o priză. Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC. (Pentru detalii, consultați "3.2 Conectarea alimentării".)
- 3 Apăsați butonul [] pentru a schimba sursa de intrare la **HDMI IN 1(DVI)** sau **HDMI IN 2/MHL**.

Conectarea utilizând un cablu HDMI - DVI




Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.



- 1 Conectați cablul HDMI-DVI la portul HDMI din partea din spate a produsului și portul DVI al PC-ului.
- 2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs și la o priză. Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC. (Pentru detalii, consultați "3.2 Conectarea alimentării".)
- 3 Apăsați butonul [] pentru a schimba sursa de intrare la **HDMI IN 1(DVI)** sau **HDMI IN 2/MHL**.




Pentru a auzi sunetul când este conectat un PC printr-un cablu HDMI la DVI, conectați cablul audio și setați **PC/AV Mode** la **DVI PC**.

3.3.2 Conectarea la căști sau boxe



Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.



1 Conectați un dispozitiv cu ieșire audio cum ar fi căștile sau difuzoarele la [🎧] de pe produs.




Pentru a activa sunetul, conectați un cablu audio.


Modificarea setărilor de sunet în Windows

Panou de control → Audio → Difuzoare → Setări difuzoare


1




2



3



4




3.3.3 Instalarea driverului



- Puteți seta valorile optime pentru rezoluție și frecvență pentru acest produs prin instalarea driverelor corespunzătoare acestui produs.
- Un driver de instalare este inclus pe CD-ul furnizat cu produsul.
- Dacă fișierul furnizat nu poate fi accesat, vizitați pagina principală Samsung (<http://www.samsung.com>) și descărcați fișierul.

- 1 Introduceți CD-ul cu manualul de utilizare, furnizat cu produsul, în unitatea CD-ROM.
- 2 Dați clic pe "Windows Driver".
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua instalarea.
- 4 Selectați modelul produsului dvs. din lista de modele.




- 5 Accesați Proprietăți monitor și verificați dacă rezoluția și rata de reîmprospătare sunt adecvate. Pentru detalii suplimentare, consultați manualul sistemului de operare Windows.

3.3.4 Setarea rezoluției optime

La prima pornire a produsului după achiziționare, va apărea un mesaj de informare cu privire la setarea rezoluției optime.

Selectați o limbă de pe produs și schimbați rezoluția PC-ului dvs. la setarea optimă.



1 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta limba dorită și apăsați [↔/↔].

2 Pentru a ascunde mesajul informativ, apăsați [MENU].



- Dacă nu a fost selectată rezoluția optimă, mesajul va apărea de maxim trei ori la un moment dat, chiar dacă produsul este oprit și repornit din nou.
- Rezoluția optimă poate fi selectată și în **Panou de control** din PC-ul dvs.




3.3.5 Modificarea rezoluției utilizând un PC



- Reglați rezoluția și rata de reîmprospătare în Panou de control pe PC, pentru a obține o calitate optimă a imaginii.
- Calitatea imaginii ecranelor LCD TFT poate scădea dacă nu este selectată rezoluția optimă.





Modificarea rezoluției în Windows XP

Accesați **Panou de control** → **Afișare** → **Setări** și modificați rezoluția.




Modificarea rezoluției în Windows Vista


Accesați **Panou de control** → **Personalizare** → **Setări afișare** și modificați rezoluția.





Modificarea rezoluției în Windows 7

Accesați **Panou de control** → **Ecran** → **Rezoluție ecran** și modificați rezoluția.

1



2


3


4


Modificarea rezoluției în Windows 8

Accesați **Setări** → **Panou de control** → **Ecran** → **Rezoluție ecran** și modificați rezoluția.



Configurarea ecranului

Configurați setările ecranului, cum ar fi luminozitatea și tonurile de culoare.

4.1 Brightness

Reglați luminozitatea generală a imaginii. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va face imaginea să apară mai luminoasă.



- Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.
- Indisponibil dacă **Eco Saving** este setat la **On**.

4.1.1 Configurarea setării Brightness

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Brightness** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Brightness** utilizând butonul **[▲/▼]**.

4.2 Contrast

Reglați contrastul dintre obiecte și fundal. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va crește contrastul pentru a face obiectul să apară mai clar.



- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.
- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

4.2.1 Configurarea Contrast

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Contrast** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Contrast** utilizând butonul **[▲/▼]**.

4.3 Sharpness

Faceți conturul obiectelor mai clar sau mai neclar. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va face conturul obiectelor mai clar.



- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.
- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

4.3.1 Configurarea Sharpness

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Sharpness** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Sharpness** utilizând butonul [**▲/▼**].

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Acest meniu asigură o calitate optimă a imaginii, adecvată mediului în care va fi utilizat produsul.



- Indisponibil dacă **Eco Saving** este setat la **On**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Puteți personaliza luminozitatea în funcție de preferințele dvs.

4.4.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright


- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.

Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.


- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.

- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Bright** și apăsați **[□/□]** de pe produs.

Va apărea următorul ecran.



- **Custom:** Particularizați contrastul și luminozitatea, după cum este necesar.
- **Standard:** Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru editarea de documente sau pentru utilizarea Internetului.
- **Game:** Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru rularea de jocuri care implică multe efecte grafice și mișcări dinamice.
- **Cinema:** Obțineți o luminozitate și o claritate a televizorului potrivită pentru a vă bucura de conținut video și DVD.
- **Dynamic Contrast:** Obțineți o luminozitate echilibrată prin reglarea automată a contrastului.



Când intrarea externă este conectată prin HDMI și **PC/AV Mode** este setat la **AV**, **SAMSUNG MAGIC Bright** are patru setări automate pentru imagine (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** și **Custom**), care sunt presetate din fabrică. Puteți opta pentru oricare dintre setările **Dynamic**, **Standard**, **Movie** și **Custom**. Selectați opțiunea **Custom** pentru a utiliza setările dvs. personalizate.

- **Dynamic**: Selectați acest mod pentru a obține o imagine cu definiția mai bună decât în modul **Standard**.
- **Standard**: Selectați acest mod pentru a obține o imagine cu definiția mai bună decât în modul Standard. Selectați acest mod atunci când camera este luminoasă.
- **Movie**: Această setare oferă și o bună definiție a imaginii. Selectați acest mod atunci când camera este întunecoasă.
- **Custom**: Astfel veți economisi energie și nu vă veți mai obosi ochii.

4 Apăsați [**▲**/**▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□**/**⏏**].

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle vă permite configurarea setărilor pentru a obține calitatea optimă a imaginii în conformitate cu unghiul dvs. de vizualizare.



- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Color**.

Puteți personaliza unghiul în funcție de preferințele dvs.

4.5.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Angle



- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.

Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.

- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [□/□] de pe produs.

- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Angle** și apăsați [□/□] de pe produs.

Va apărea următorul ecran.



- **Off** ①: Selectați această opțiune pentru a vizualiza direct din fața produsului.
- **Lean Back Mode 1** ②: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât produsul.
- **Lean Back Mode 2** ③: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât la Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată mai sus decât produsul.

- **Side Mode** ⑤: Selectați această opțiune pentru a vizualiza din oricare parte a produsului.
- **Group View**: Selectați această opțiune pentru ca mai mulți privitori să vizualizeze din locurile ①, ④ și ⑤.
- **Custom: Lean Back Mode 1** va fi aplicat implicit dacă se selectează **Custom**.

4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/☞].

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.6 Coarse


Reglați frecvența ecranului.



Disponibilă doar în modul **Analog**.

4.6.1 Reglarea Coarse

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Coarse** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Coarse** utilizând butonul **[▲/▼]**.

4.7 Fine


Efectuați o reglare fină a ecranului pentru a obține o imagine vie.



Disponibilă doar în modul **Analog**.

4.7.1 Reglarea Fine

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[↶/↷]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Fine** și apăsați **[↶/↷]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Fine** utilizând butonul **[▲/▼]**.

4.8 Response Time


Creșteți timpul de răspuns pentru a face videoclipurile mai vii și mai naturale.



- Cea mai bună soluție este să setați **Response Time** pe **Normal** sau **Faster** atunci când nu vizionați un film.
- Funcțiile disponibile pe monitor pot diferi în funcție de model. Consultați produsul actual.

4.8.1 Configurarea Response Time

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Response Time** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.




- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/□]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.9 HDMI Black Level

Dacă la produs este conectat un player DVD sau un set-top box prin HDMI, este posibil să sesizați o deteriorare a calității imaginii (reducere a contrastului/deteriorare a culorilor, nivel de negru etc.), în funcție de dispozitivul sursă conectat. Într-un astfel de caz, puteți utiliza opțiunea **HDMI Black Level** pentru reglarea calității imaginii. În acest caz, corectați calitatea degradată a imaginii utilizând **HDMI Black Level**.

4.9.1 Configurarea setărilor HDMI Black Level

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **HDMI Black Level** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- **Normal**: Selectați acest mod când nu există deteriorări ale raportului de contrast.
 - **Low**: Selectați acest mod pentru a reduce nivelul de negru și a crește nivelul de alb când există deteriorări ale raportului de contrast.
- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/□**].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.



HDMI Black Level ar putea fi incompatibil cu unele dispozitive sursă.

Configurarea nuanței

Modificați nuanța ecranului. Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este setat pe modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

5.1 SAMSUNG MAGIC Color


SAMSUNG MAGIC Color este o nouă tehnologie de îmbunătățire a calității imaginii dezvoltată în mod independent de Samsung, care oferă culori naturale vii, fără degradarea calității imaginii.



Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

5.1.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Color

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **COLOR** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Color** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- **Off:** Dezactivați **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Demo:** Comparați modul ecran normal cu modul **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Full:** Obțineți o calitate vie a imaginii pentru toate zonele, inclusiv culorile vii din imagine.
 - **Intelligent:** Îmbunătățiți cromatica pentru toate zonele, inclusiv culorile vii din imagine.
- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/⏏]**.
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.2 Red

Modificați valoarea culorii roșii a imaginii. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va crește intensitatea culorii.



Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

5.2.1 Configurarea culorii Red

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **COLOR** și apăsați [**□/☞**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Red** și apăsați [**□/☞**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Red** utilizând butonul [**▲/▼**].

5.3 Green

Modificați valoarea culorii verde a imaginii. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va crește intensitatea culorii.



Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

5.3.1 Configurarea Green

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **COLOR** și apăsați [**□/⊞**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Green** și apăsați [**□/⊞**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Green** utilizând butonul [**▲/▼**].

5.4 Blue

Modificați valoarea culorii albastru a imaginii. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va crește intensitatea culorii.



Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

5.4.1 Configurarea Blue

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **COLOR** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Blue** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Blue** utilizând butonul [**▲/▼**].

5.5 Color Tone

Reglați tonul general al culorilor din imagine.



- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

5.5.1 Configurarea setărilor Color Tone


- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.

Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.

- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **COLOR** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.

- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Color Tone** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.

Va apărea următorul ecran.



- **Cool 2**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai rece decât **Cool 1**.
- **Cool 1**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai rece decât în modul **Normal**.
- **Normal**: Afișează tonurile standard de culori.
- **Warm 1**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât în modul **Normal**.
- **Warm 2**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât **Warm 1**.
- **Custom**: Particularizați tonurile de culori.



Când intrarea externă este conectată prin HDMI și **PC/AV Mode** este setat la **AV**, **Color Tone** are patru setări pentru temperatura de culoare (**Cool**, **Normal**, **Warm** și **Custom**).

- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/⏏]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.6 Gamma


Reglați luminozitatea de gamă medie (Gamma) a imaginii.



Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

5.6.1 Configurarea Gamma

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **COLOR** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Gamma** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/⏏]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.1 H-Position & V-Position

H-Position: Deplasați ecranul către stânga sau către dreapta.



V-Position: Deplasați ecranul în sus sau în jos.



- Opțiune disponibilă doar când **Image Size** este setată la **Screen Fit**.
- Disponibilă doar în modul **Analog**.

6.1.1 Configurarea H-Position & V-Position

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SIZE&POSITION** și apăsați **[□/⊞]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la **H-Position** sau **V-Position** și apăsați **[□/⊞]**.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a configura **H-Position** sau **V-Position**.

6.2 Image Size

Modificați dimensiunea imaginii.

6.2.1 Modificarea opțiunii Image Size

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SIZE&POSITION** și apăsați [□/□] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Image Size** și apăsați [□/□] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- **Auto:** Afișați imaginea în funcție de raportul de aspect al sursei de intrare.
- **Wide:** Afișați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.



- **4:3:** Afișați imaginea cu un raport de aspect de 4:3. Adecvat pentru videoclipuri și difuzările standard.
- **16:9:** Setează imaginea în modul 16:9.
- **Screen Fit:** Afișați imaginea cu raportul de aspect original, fără decupare.



Dimensiunea ecranului poate fi modificată dacă sunt întrunite condițiile de mai jos.

- Există un dispozitiv de ieșire digital conectat prin intermediul unui cablu HDMI.
- Semnalul de intrare este de 480p, 576p, 720p, sau 1080p.

- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/□].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.



6.3 Menu H-Position & Menu V-Position

Menu H-Position: Deplasați poziția meniului către stânga sau către dreapta.

Menu V-Position: Deplasați poziția meniului în sus sau în jos.

6.3.1 Configurarea Menu H-Position & Menu V-Position

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SIZE&POSITION** și apăsați **[□/☞]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la **Menu H-Position** sau **Menu V-Position** și apăsați **[□/☞]**.
Va apărea următorul ecran.





- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a configura **Menu H-Position** sau **Menu V-Position**.

7.1 Reset

Readuceți toate setările produsului la valorile implicite din fabrică.

7.1.1 Reinițializarea setărilor (Reset)

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Reset** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/□**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.2 Language


Setați limba meniului.



- O modificare a setării pentru limbă va fi aplicată numai meniului afișat pe ecran.
- Aceasta nu va fi aplicată altor funcții de pe PC-ul dvs.

7.2.1 Modificarea opțiunii Language

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Language** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta limba dorită și apăsați **[□/⏏]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.3 Eco Saving


Funcția **Eco Saving** reduce consumul de energie controlând curentul electric utilizat de panoul monitorului.



Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGICBright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.

7.3.1 Configurarea Eco Saving

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Eco Saving** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.




- **75%:** Modificați consumul de energie al monitorului la 75% din nivelul prestabilit.
 - **50%:** Modificați consumul de energie al monitorului la 50% din nivelul prestabilit.
 - **Off:** Dezactivați funcția **Eco Saving**.
- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/⏏]**.
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.4 Off Timer On/Off

Puteți seta produsul să se oprească automat.

7.4.1 Configurarea Off Timer On/Off

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□/⏏**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Off Timer On/Off** și apăsați [**□/⏏**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- **Off**: Dezactivați cronometrul de oprire astfel încât produsul să nu se oprească automat.
 - **On**: Activați cronometrul de oprire astfel încât produsul să se oprească automat.
- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/⏏**].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.5 Off Timer Setting


Cronometrul de oprire poate fi setat într-un interval de 1 - 23 de ore. Produsul se va opri automat după numărul de ore specificat.



Acest meniu este disponibil numai atunci când **Off Timer On/Off** este setat pe **On**.

7.5.1 Configurarea Off Timer Setting

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□/⏏**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Off Timer Setting** și apăsați [**□/⏏**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a configura **Off Timer Setting**.



În cazul produselor comercializate în Europa, **Off Timer On/Off** este setat să se activeze automat la 4 ore după pornirea produsului. Această funcție respectă regulamentele privind sursele de alimentare. Dacă nu doriți activarea temporizatorului, mergeți la **MENU** → **SETUP&RESET** și setați **Off Timer On/Off** pe **Off**.

7.6 PC/AV Mode


Setați **PC/AV Mode** la **AV**. Dimensiunea imaginii va fi mărită. Această opțiune este utilă la vizionarea filmelor.



PC/AV Mode este disponibil doar în modul **HDMI**.

7.6.1 Configurarea PC/AV Mode

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PC/AV Mode** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.




- Setati la "PC" în cazul conectării la un PC.
 - Setati la "AV" în cazul conectării la un dispozitiv AV.
 - Pentru a auzi sunetul când este conectat un PC printr-un cablu HDMI la DVI, conectați cablul audio și setați **PC/AV Mode** la **DVI PC**.
- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/⏏]**.
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.7 Key Repeat Time

Controlați rata de răspuns a butonului la apăsarea acestuia.

7.7.1 Configurarea Key Repeat Time

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Key Repeat Time** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.




- Se pot selecta **Acceleration**, **1 sec** sau **2 sec**. Dacă se selectează **No Repeat**, orice comandă reacționează o singură dată la apăsarea butonului.
- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/□**].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.8 Auto Source

Activați **Auto Source**.

7.8.1 Configurarea Auto Source

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Auto Source** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- **Auto**: Sursa de intrare va fi recunoscută automat.
 - **Manual**: Selectați manual o sursă de intrare.
- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/□**].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.


7.9 Display Time

Setați meniul pe ecran (OSD) să dispară automat dacă meniul nu este utilizat un interval de timp specificat.

Display Time poate fi utilizat pentru a specifica intervalul de timp după care doriți să dispară meniul OSD.

7.9.1 Configurarea Display Time

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□/⏏**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Display Time** și apăsați [**□/⏏**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.




- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/⏏**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.10 Menu Transparency

Setați transparența pentru ferestrele meniului:

7.10.1 Modificarea Menu Transparency

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Menu Transparency** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.




- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/□**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

8.1 INFORMATION

Vizualizați sursa curentă de intrare, frecvența și rezoluția.

8.1.1 Afișarea INFORMATION

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **INFORMATION**. Vor apărea sursa de intrare, frecvența și rezoluția.




Elementele meniului afișat pot varia în funcție de model.

8.2 Configurarea Volume în Ecranul inițial

8.2.1 Volume

Reglați valoarea pentru **Volume** apăsând butonul [🔊] când este afișat Ghidul tastelor.

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului (atunci când nu este afișat niciun meniu pe ecran) pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [🔊].
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Volume** și apăsați [🏠/🔍] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 3 Reglați **Volume** utilizând butonul [▲/▼].


8.2.2 Sound Mode

Selectați un mod de sunet (**Mode**) adecvat pentru mediul în care va fi utilizat produsul.



Acest element nu este disponibil la conectarea la căști.

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului (atunci când nu este afișat niciun meniu pe ecran) pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [🔊].
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Sound Mode** și apăsați [🔊/🔊] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- **Standard:** Asigură un sunet adecvat pentru orice tip de conținut.
 - **Music:** Asigură un sunet apropiat de experiența originală.
 - **Movie:** Asigură o experiență acustică impresionantă.
 - **Clear Voice:** Auziți vocile clar.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [🔊/🔊].
 - 4 Opțiunea selectată va fi aplicată.

9.1 Magic Tune

9.1.1 Ce este MagicTune?



"MagicTune" este un program software care ajută la reglarea monitorului, oferind descrieri cuprinzătoare ale funcțiilor monitorului și îndrumări ușor de înțeles.

Puteți regla produsul cu mouse-ul și tastatura fără a utiliza butoanele de operare ale produsului.

9.1.2 Instalarea software-ului

1 Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.

2 Selectați programul de configurare "MagicTune".



Dacă ecranul pop-up pentru instalarea software-ului nu apare pe ecranul principal, căutați și faceți dublu clic pe fișierul de configurare "MagicTune" de pe CD-ROM.

3 Selectați limba de instalare și faceți clic pe [Înainte].

4 Parcurgeți restul pașilor de instalare a software-ului conform instrucțiunilor afișate pe ecran.



- Este posibil ca software-ul să nu funcționeze corect dacă nu reporniți computerul după instalare.
- Este posibil ca pictograma "MagicTune" să nu apară, în funcție de computer și de specificațiile produsului.
- Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsați tasta "F5".

Restricții și probleme referitoare la instalare (MultiScreen)

Este posibil ca instalarea "MagicTune™" să fie afectată de placa video, placa de bază și mediul de rețea.

Cerințe de sistem

Sistem de operare

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

9.1.3 Eliminarea software-ului

Puteți elimina "MagicTune™" utilizând [Adăugare sau eliminare programe] în Windows.

Pentru a dezinstala programul "MagicTune™", urmați etapele de mai jos.

- 1 Faceți clic pe **[Start]**, selectați **[Setări]**, apoi selectați **[Panou de control]** din meniu.
Pentru Windows XP, faceți clic pe **[Start]** și selectați **[Panou de control]** din meniu.
- 2 Faceți dublu clic pe pictograma **[Adăugare sau eliminare programe]** din Panou de control.
- 3 În fereastra **[Adăugare/Eliminare]**, găsiți și selectați "MagicTune™", astfel încât să fie evidențiat.
- 4 Faceți clic pe **[Modificare sau eliminare programe]** pentru a elimina software-ul.
- 5 Selectați **[Da]** pentru a iniția deinstalarea "MagicTune™".
- 6 Așteptați până la afișarea casetei de mesaj care vă informează că software-ul a fost eliminat complet.



Pentru asistență tehnică, FAQ (întrebări frecvente) sau informații despre upgrade-ul software-ului pentru "MagicTune™", vizitați site-ul nostru Web (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

9.2 MultiScreen



"MultiScreen" permite utilizatorilor să utilizeze monitorul separând mai multe secțiuni.

9.2.1 Instalarea software-ului

1 Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.

2 Selectați programul de configurare "MultiScreen".



Dacă ecranul pop-up pentru instalarea software-ului nu apare pe ecranul principal, căutați și faceți dublu clic pe fișierul de configurare "MultiScreen" de pe CD-ROM.

3 La afișarea asistentului de instalare, faceți clic pe **[Next (Înainte)]**.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua instalarea.



- Este posibil ca software-ul să nu funcționeze corect dacă nu reporniți computerul după instalare.
- Este posibil ca pictograma "MultiScreen" să nu apară, în funcție de computer și de specificațiile produsului.
- Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsați tasta "F5".

Restricții și probleme referitoare la instalare (MultiScreen)

Este posibil ca instalarea "MultiScreen" să fie afectată de placa video, placa de bază și mediul de rețea.

Sistem de operare

"Sistem de operare"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"



Pentru "MultiScreen" este recomandat sistemul de operare "Windows 2000" sau o variantă ulterioară.

"Hardware"

- Memorie de cel puțin 32 MB
- Spațiu liber de cel puțin 60 MB pe unitatea hard disk

9.2.2 Eliminarea software-ului

Faceți clic pe **[Start]**, selectați **[Settings (Setări)]/[Control Panel (Panou de control)]**, apoi faceți dublu clic pe **[Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)]**.

Selectați "MultiScreen "din lista de programe și faceți clic pe butonul **[Add/Delete (Adăugare/Ștergere)]**.

10.1 Cerințe înainte de a contacta centrul Samsung de asistență pentru clienți

10.1.1 Testarea produsului



Înainte de a suna la centrul Samsung de asistență pentru clienți, testați produsul după cum urmează. Dacă problema persistă, contactați centrul Samsung de asistență pentru clienți.

Verificați dacă produsul funcționează normal utilizând funcția de testare a produsului.

Dacă ecranul este oprit și indicatorul de alimentare clipește, deși produsul este conectat corespunzător la un PC, efectuați un test de auto-diagnoză.

- 1 Opriți atât PC-ul, cât și produsul.
- 2 Deconectați cablul de la produs.
- 3 Porniți produsul.
- 4 Dacă apare mesajul **Check Signal Cable**, produsul funcționează corespunzător.



Dacă ecranul rămâne gol, verificați sistemul PC, controlerul video și cablul.

10.1.2 Verificarea rezoluției și a frecvenței

Pentru un mod care depășește rezoluția acceptată (consultați "11.3 Tabelul cu modulele standard de semnal"), va apărea un timp scurt mesajul **Not Optimum Mode**

10.1.3 Verificați următoarele.

Problemă de instalare (modul PC)	
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul este conectat corespunzător între produs și PC și dacă conectorii sunt bine fixați. (consultați "3.3 Conectarea și utilizarea unui PC")
Problemă la ecran	
LED-ul de alimentare este stins. Ecranul nu va porni.	Verificați dacă este conectat corespunzător cordonul de alimentare. (consultați "3.3 Conectarea și utilizarea unui PC")

Problemă la ecran	
Va apărea mesajul Check Signal Cable .	Verificați dacă este conectat corespunzător cablul la produs. (consultați "3.3 Conectarea și utilizarea unui PC")
	Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.
Este afișat mesajul Not Optimum Mode .	Acest mesaj apare dacă semnalul de la placa grafică depășește rezoluția sau frecvența maximă a produsului.
	Modificați rezoluția și frecvența maximă, pentru a corespunde performanțelor produsului, consultând pentru aceasta Tabelul de moduri de semnale standard (pagina 88).
Imaginile de pe ecran apar distorsionate.	Verificați conexiunea cablului la produs. (consultați "3.3 Conectarea și utilizarea unui PC")
Ecranul nu este clar. Ecranul este estompat.	Reglați Coarse (pagina 50) și Fine (pagina 51).
	Îndepărtați toate accesoriile (cablul de extensie video etc.) și încercați din nou.
	Setați rezoluția și frecvența la nivelurile recomandate. (consultați "11.1 Specificații generale")
Ecranul pare instabil și tremurat.	Verificați dacă rezoluția și frecvența PC-ului sunt într-un interval compatibil cu produsul. Apoi, dacă este necesar, modificați setările, consultând Tabelul cu modurile standard de semnal (pagina 88) din acest manual și meniul INFORMATION de pe produs.
Pe ecran rămân umbre sau imagini remanente.	
Ecranul este prea luminos. Ecranul este prea întunecat.	Reglați Brightness (pagina 43) și Contrast (pagina 44).
Culorile de pe ecran sunt inconsecvente.	Modificați setările COLOR . (consultați "Configurarea nuanței")
Culorile de pe ecran prezintă umbre și sunt distorsionate.	Modificați setările COLOR . (consultați "Configurarea nuanței")
Albul nu arată chiar alb.	Modificați setările COLOR . (consultați "Configurarea nuanței")
Nu există nicio imagine pe ecran și LED-ul de alimentare clipește la fiecare 0,5 - 1 secunde.	Produsul se află în modul de economisire a energiei.
	Apăsați orice tastă de pe tastatură sau mișcați mouse-ul pentru a reveni la ecranul anterior.



Problemă de sunet	
Nu există sunet.	Verificați conexiunea cablului audio sau reglați volumul.
	Verificați volumul.
Volumul este prea mic.	Reglați volumul.
	Dacă volumul este în continuare mic după creșterea la nivelul maxim, reglați volumul la placa de sunet a PC-ului sau la programul software.
Problemă la dispozitivul sursă	
La repornirea PC-ului se aude un semnal sonor scurt.	Dacă se aude un semnal sonor scurt la pornirea PC-ului, depanați PC-ul.

10.2 Întrebări și răspunsuri

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba frecvența?	<p>Setați frecvența de la placa video.</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows XP: Selectați Panou de control → Aspect și teme → Ecran → Setări → Complex → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.• Windows ME/2000: Accesați Panou de control → Afișare → Setări → Complex → Monitor și reglați Rata de reîmprospătare a ecranului din Setări monitor.• Windows Vista: Selectați Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări afișare → Setări complexe → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului la Setări monitor.• Windows 7: Selectați Panou de control → Aspect și teme → Ecran → Setări → Complex → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.• Windows 8: Selectați Setări → Panou de control → Aspect și teme → Ecran → Setări → Complex → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba rezoluția?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Accesați Panou de control → Aspect și teme → Afișare → Setări și reglați rezoluția. Windows ME/2000: Accesați Panou de control → Afișare → Setări și reglați rezoluția. Windows Vista: Accesați Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări afișare și reglați rezoluția. Windows 7: Accesați Panou de control → Aspect și personalizare → Afișare → Ajustare rezoluție și reglați rezoluția. Windows 8: Accesați Setări → Panou de control → Aspect și personalizare → Afișare → Ajustare rezoluție, și reglați rezoluția.
Cum setez modul de economisire a energiei?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și teme → Afișare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. Windows ME/2000: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Afișare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. Windows Vista: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. Windows 7: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. Windows 8: Setați modul de economisire a energiei în Setări → Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului.



Pentru instrucțiuni suplimentare cu privire la reglaje, consultați manualul de utilizare al PC-ului sau al plăcii grafice.

11.1 Specificații generale

Nume model		S23B550V	S27B550V
Panou	Dimensiune	23" (58 cm)	27" (68 cm)
	Zonă de afișare	509,76 mm (O) x 286,74 mm (V)	597,89 mm (O) x 336,31 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz	
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz	
Culori afișate		16,7 M	
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60 Hz	
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60 Hz	
Rată de eșantionare maximă		164 MHz (Analogic, HDMI)	
Sursă de alimentare		Acest produs utilizează între 100 și 240 V. Consultați eticheta din partea posterioară a produsului, deoarece tensiunea standard poate varia în diferite țări.	
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Cablu HDMI - DVI, detașabil Cablu HDMI - MHL, detașabil Cablu HDMI, detașabil Cablu stereo, detașabil	
Dimensiuni (l x H x A) / Greutate	Fără stativ	553,2 x 336,2 x 56,3 mm	649,6 x 393,6 x 58 mm
	Cu stativ	553,2 x 410,15 x 195,0 mm / 3,05 kg	649,6 x 466,9 x 252 mm / 4,60 kg
Interfață de montare VESA		75 mm x 75 mm (pentru a fi utilizat cu dispozitivul special de montare (braț))	100 mm x 100 mm (pentru a fi utilizat cu dispozitivul special de montare (braț))
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Umiditate: 10 % - 80 %, fără condens	
	Depozitare	Temperatură : -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Umiditate: 5 % - 95 %, fără condens	

Nume model	S23B550V	S27B550V
Plug & Play	Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.	
Puncte panou (Pixeli)	Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.	



Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

11.2 Sistemul de economisire a energiei

Funcția de economisire a energiei din acest produs reduce consumul de energie prin stingerea ecranului și schimbarea culorii LED-ului de alimentare dacă produsul nu este utilizat o perioadă specificată de timp. Alimentarea nu este oprită în modul de economisire a energiei. Pentru a aprinde ecranul la loc, apăsați orice tastă de pe tastatură sau mișcați mouse-ul. Modul de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un PC cu funcție de economisire a energiei.

S23B550V

Sistemul de economisire a energiei	Mod de funcționare normală	Modul de economisire a energiei	Oprit (butonul de alimentare)
Indicator de alimentare	Activat	Intermitent	Dezactivat
Consum de energie (Nominal)	30 wați	0,5 wați În acest caz, interfața [HDMI IN 2/MHL] nu este conectată la dispozitivul mobil.	0,5 wați În acest caz, interfața [HDMI IN 2/MHL] nu este conectată la dispozitivul mobil.

S27B550V

Sistemul de economisire a energiei	Mod de funcționare normală	Modul de economisire a energiei	Oprit (butonul de alimentare)
Indicator de alimentare	Activat	Intermitent	Dezactivat
Consum de energie (Nominal)	40 wați	0,5 wați În acest caz, interfața [HDMI IN 2/MHL] nu este conectată la dispozitivul mobil.	0,5 wați În acest caz, interfața [HDMI IN 2/MHL] nu este conectată la dispozitivul mobil.



- Nivelul consumului de energie afișat poate varia în diferite condiții de funcționare sau la modificarea setărilor.
- Pentru a reduce la 0 wați consumul de energie, închideți butonul de alimentare cu energie de pe spatele produsului și decuplați cordonul de alimentare. Verificați dacă ați decuplat cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp. Pentru a reduce consumul de energie la 0 wați când comutatorul de pornire nu este disponibil, deconectați cablul de alimentare.

11.3 Tabelul cu modurile standard de semnal



- Acest produs poate fi setat la o singură rezoluție pentru fiecare dimensiune de ecran pentru a obține calitatea optimă a imaginii în funcție de natura panoului. De aceea, o altă rezoluție decât cea specificată poate afecta calitatea imaginii. Pentru a evita acest lucru, se recomandă selectarea rezoluției optime specificate pentru dimensiunea de ecran a produsului dvs.
- Verificați frecvența când schimbați un monitor CDT (conectat la un PC) cu un monitor LCD. Dacă monitorul LCD nu acceptă 85 Hz, modificați frecvența verticală la 60 Hz utilizând monitorul CDT înainte de a-l schimba cu monitorul LCD.

Dacă un semnal care aparține următoarelor moduri de semnal standard este transmis de la PC-ul dvs., ecranul va fi reglat automat. Dacă semnalul transmis de la PC nu aparține modurilor de semnal standard, ecranul poate fi negru, cu LED-ul de alimentare aprins. În acest caz, modificați setările conform tabelului următor, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

S23B550V

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
720 x 480, 480p	31,470	59,940	27,000	+/+
720 x 576, 576p	31,250	50,000	27,000	+/+
1280 x 720, 720p	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720, 720p	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080, 1080p	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080, 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

S27B550V

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
720 x 480, 480p	31,470	59,940	27,000	+/+
720 x 576, 576p	31,250	50,000	27,000	+/+
1280 x 720, 720p	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720, 720p	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080, 1080p	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080, 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Frecvență orizontală

Durata necesară pentru scanarea unei singure linii din marginea stângă în marginea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal. Numărul invers al unui ciclu orizontal se numește frecvență orizontală. Frecvența orizontală este măsurată în kHz.

- Frecvență verticală

Repetarea aceleiași imagini de zeci de ori pe secundă vă permite să priviți imagini naturale. Frecvența de repetare se numește "frecvență verticală" sau "rată de reîmprospătare" și se măsoară în Hz.

Contactați SAMSUNG WORLDWIDE



Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul SAMSUNG de asistență pentru clienți.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDLE EAST		
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Responsabilitate pentru service contra cost (Costuri clienți)



Când solicitați asistență în service, chiar dacă produsul este în garanție, vă putem percepe o taxă pentru intervenția unui tehnician service în următoarele cazuri.

Produsul nu prezintă defecțiuni

Curățarea produsului, reglare, explicații, reinstalare etc.

- Dacă tehnicianul service oferă instrucțiuni privind utilizarea produsului sau doar reglează opțiunile fără să dezassembleze produsul.
- Dacă defecțiunea este cauzată de factori externi de mediu. (internet, antenă, semnal prin cablu etc.).
- Dacă produsul este reinstalat sau sunt conectate dispozitive după prima instalare a produsului achiziționat.
- Dacă produsul este reinstalat pentru a-l deplasa în alt loc sau în altă locuință.
- În cazul în care clientul solicită instrucțiuni de utilizare din cauza unui produs al altei companii.
- În cazul în care clientul solicită instrucțiuni de utilizare a rețelei sau programului altei companii.
- În cazul în care clientul solicită instalarea software-ului și configurarea produsului.
- Dacă tehnicianul service îndepărtează/curăță praful sau obiecte străine din interiorul produsului.
- În cazul în care clientul solicită o altă instalare după ce achiziționează produsul telefonic sau online.

Deteriorarea produsului din vina clientului

Deteriorarea produsului datorată manipulării sau reparațiilor incorecte efectuate de client.

Dacă un produs este deteriorat din următoarele cauze:

- Lovituri sau cădere.
- Utilizarea unor accesorii sau produse comercializate separat nerecomandate de Samsung.
- Reparații efectuate de alte persoane sau companii de service care nu sunt parteneri Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelarea sau repararea produsului de către client.
- Utilizarea produsului la o tensiune de alimentare necorespunzătoare sau la prize neautorizate.
- Nerespectarea avertismentelor din Manualul de utilizare.

Altele

- Dacă produsul se deteriorează în urma unui dezastru natural. (descărcări electrice, incendii, cutremure, inundații etc.)
- În cazul în care componentele consumabile sunt uzate. (baterie, toner, lumini incandescente, cap, vibrator, lampă, filtru, bandă etc.)



În cazul în care clientul solicită service și produsul nu prezintă defecțiuni, se poate percepe taxa de service. Pînă urmăre, citiți mai întăi manualul de utilizare.

Casarea corectă

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Terminologie

OSD(Afișaj pe ecran)

Afișajul pe ecran (OSD) vă permiteți să configurați pe ecran setările pentru optimizarea calității imaginii. Vă permite să modificați luminozitatea ecranului, nuanța, dimensiunea și multe alte setări utilizând meniurile afișate pe ecran.

Gamma

Meniul Gamma reglează tonurile de gri care reprezintă tonurile de mijloc de pe ecran. Reglând luminozitatea se va regla întregul ecran, dar reglând valoarea Gamma va crește doar luminozitatea medie.

Tonuri de gri

Tonurile se referă la nivelurile de intensitate a culorilor care prezintă modificări ale culorilor de la zone întunecoase la zone luminoase de pe ecran. Modificările luminozității ecranului sunt exprimate ca variații de alb și negru, iar tonurile de gri se referă la zona de mijloc dintre alb și negru. Modificarea tonurilor de gri prin reglarea valorii Gamma va modifica luminozitatea medie a ecranului.

Frecvența de baleiaj

Frecvența de baleiaj sau rata de reîmprospătare se referă la frecvența de reîmprospătări ale ecranului. Datele ecranului sunt transmise pe măsura reîmprospătării, pentru a afișa o imagine, deși reîmprospătarea este invizibilă cu ochiul liber. Numărul de reîmprospătări ale ecranului se numește frecvență de baleiaj și se măsoară în Hz. O frecvență de baleiaj de 60 Hz înseamnă că ecranul este reîmprospătat de 60 de ori pe secundă. Rata de reîmprospătare a ecranului depinde de performanțele plăcii grafice a PC-ului dvs. și de monitor.

Frecvență orizontală

Caracterele sau imaginile afișate pe ecranul monitorului sunt alcătuite din numeroase puncte (pixeli). Pixelii sunt transmiși în linii orizontale, care sunt apoi aranjate vertical pentru a crea o imagine. Frecvența orizontală se măsoară în kHz și arată de câte ori se transmit liniile orizontale pe secundă și sunt afișate pe ecranul monitorului. O frecvență orizontală de 85 înseamnă că liniile orizontale care alcătuiesc o imagine sunt transmise de 85000 ori pe secundă. Frecvența orizontală este indicată în 85 KHz.

Frecvență verticală

O imagine este alcătuită din numeroase linii orizontale. Frecvența verticală se măsoară în Hz și arată câte imagini pot fi create pe secundă de către acele linii orizontale. O frecvență verticală de 60 înseamnă că imaginea este transmisă de 60 de ori pe secundă. Frecvența verticală se numește "rată de reîmprospătare" și afectează clipirea ecranului.

Rezoluție

Rezoluția este numărul de pixeli pe orizontală și pe verticală care alcătuiesc un ecran. Aceasta indică nivelul de detaliu al afișării.

O rezoluție mai mare afișează o cantitate mai mare de informații pe ecran și este adecvată efectuării simultane a mai multor sarcini.

De ex., o rezoluție de 1920 x 1080 constă din 1,920 pixeli orizontali (rezoluție orizontală) și 1,080 de linii verticale (rezoluție verticală).

Plug & Play

Caracteristica Plug & Play permite schimbul automat de informații între un monitor și PC pentru a crea un mediu optim de afișare.

Monitorul utilizează VESA DDC (standard internațional) pentru a executa funcția Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

Această caracteristică vă permite să vă bucurați de videoclipuri și fotografii (importate de pe un dispozitiv mobil conectat care acceptă **MHL**) pe ecranul produsului.

Index

A

Activare/dezactivare temporizator de oprire 66

Albastru 57

Anexă 91

B

Brut 50

C

Casarea corectă 99

Cerințe înainte de a contacta centrul
Samsung de asistență pentru clienți 80

Claritate 45

Componente 20

Conectarea și utilizarea unui PC 33

Contactați SAMSUNG WORLDWIDE 91

Contrast 44

Curățarea 8

D

Dimensiunea imaginii 61

Drepturi de autor 7

E

Economisirea energiei 65

F

Fină 51

G

Gamma 59

I

INFORMAȚII 73

Instalarea 23

Î

Înainte de conectare 32

Întrebări și răspunsuri 83

L

Limbă 64

Luminozitate 43

M

Măsuri de siguranță 10

MHL Mobile HighDefinition Link 28

Mod PC/AV 68

MultiScreen 78

N

Negru HDMI 53

P

Poziția corectă de utilizare a produsului 17

R

Resetare 63

Responsabilitate pentru service contra cost
Costuri clienți 97

Roșu 55

S

SAMSUNG MAGIC Angle 48

SAMSUNG MAGIC Bright 46

SAMSUNG MAGIC Color 54

Setare temporizator de oprire 67

Specificații generale 85

Sursă automată 70

T

Tabelul cu modurile standard de semnal 88

Timp de afișare 71

Timp de răspuns 52

Timp de repetare tastă 69

Ton culoare 58

Transparență meniu 72

U

Utilizarea "MHL" 29

V

Verde 56

Verificarea conținutului 18